



ВЕШАЛКИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AHC208, AHC306, AHC501, AHS011, AHS035, AHS061, AHS063, AHS071, AHS072, AHS073, AHS074, AHS081, AHS082, AHS083, AHS084, AHS085, AHS221, AHS222, AHS223, AHS224, AHS235, AHS263, AHS281, AHS291, AHS711, AHS735, AHS761, AHS763

Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Для удаления пыли и загрязнений используйте мягкую влажную ткань или губку. Слегка смочите её в теплой воде с нейтральным моющим средством. Избегайте использования жестких щеток или абразивных средств.
- Храните вешалки в сухом месте, избегая воздействия прямых солнечных лучей и мест с высокой влажностью.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению; на следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации
у нас на сайте

