



ВЕШАЛКИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

АНВ211, АНВ222, АНВ223, АНВ225, АНВ233, АНС001, АНС002, АНС003, АНС004, АНС005, АНС204, АНС254, АНД211, АНД221, АНД231, АНД261, АНК002, АНК003, АНК005, АНК301, АНМ002, АНМ005, АНМ013, АНМ301, АНН156, АНН211, АНН231, АНН241, АНН261, АНН821, АНН861, АНО211, АНО231, АНО261, АНР221, АНР222, АНР224, АНР225, АНР226, АНР244

Назначение

Товары народного потребления. Для бытового использования.

Инструкции по уходу и хранению

- Для удаления пыли используйте мягкую сухую ткань или щетку с мягким ворсом. Для более тщательной очистки можно слегка смочить ткань водой, но избегайте попадания воды на дерево.
- Для удаления пятен используйте мягкую ткань, смоченную в растворе воды с мягким моющим средством. Аккуратно протрите пятно, не допуская излишнего намокания дерева.
- Храните вешалки вдали от прямых солнечных лучей, чтобы избежать их выцветания и деформации. Избегайте воздействия высоких температур и влажности.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению; на следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации
у нас на сайте

