Attribute

ARDORIS

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AGA024

AGA024

Назначение

Для приготовления пищи.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте посуду в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Остужайте до комнатной температуры перед мытьем.
- Рекомендована ручная мойка. Не используйте абразивные моющие средства и металлические/жесткие губки.
- Вытирайте посуду насухо после каждого мытья. Не используйте холодную воду для охлаждения горячей посуды.
- Храните посуду в сухом месте при комнатной температуре, предварительно вымыв и полностью просушив. Для защиты от царапин используйте мягкие разделители между предметами.

Гарантийный срок

12 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.

Срок службы

Срок службы 2 года, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению. Указанный срок является рекомендованным.

Больше информации о коллекции у нас на сайте

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, перегрева, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа антипригарного покрытия или фурнитуры (изменение цвета металла или пластиковых элементов); на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте