



SHAPE

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ASS005, ASS006, ASS007

Назначение

Для приготовления холодных блюд и сервировки стола.

Инструкции по уходу и хранению

- Перед первым использованием вымойте посуду в горячей воде с мягким моющим средством и вытрите насухо.
- Используйте мягкие губки и щадящие средства для мытья посуды. Не используйте абразивные порошки и щетки, чтобы не допустить повреждения поверхности.
- Миски допустимо мыть в посудомоечной машине.
- Миску допустимо использовать в холодильнике, морозильной камере, духовке. Нельзя использовать в СВЧ.

Срок службы


Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, перегрева, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа, в том числе фурнитуры (изменение цвета металла или пластиковых элементов), изменения цвета металла, возникающие вследствие эксплуатации (радужные разводы, темные пятна, точки, возникающие из-за жесткой воды, соли, приправ, перегрева); на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

24 месяца со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

