



FLEUR

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ABF065G, ABF100W, ABF135W

Назначение

Для использования в контакте с пищей, напитками и другими пищевыми продуктами.

Срок службы

Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Инструкции по уходу и хранению

- Банку можно мыть в посудомоечной машине на щадящем режиме — перед мытьём необходимо снять декоративную ленту.
- Крышку рекомендуется мыть вручную с использованием мягких моющих средств.
- Не использовать абразивные чистящие средства и жёсткие губки, чтобы не повредить стекло и силиконовое уплотнение.
- После мытья банку и крышку необходимо тщательно просушить перед сборкой и хранением.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

