



BLANC

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

AKB019, AKB020, AKB021, AKB022, AKB023

Назначение

Для сервировки стола и при приготовлении пищи.

Инструкции по уходу и хранению

- Не допускайте засыхания остатков пищи на лезвии ножа.
- После использования промойте нож под проточной водой, используйте щадящие моющие средства, после мытья вытрите насухо.
- Не рекомендуется мыть нож в посудомоечной машине для продления срока службы.

Срок службы


Срок службы не ограничен, при условии соблюдения рекомендаций по использованию, уходу и хранению, использования только по назначению.

Негарантийные случаи

Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие из-за ударов, использования не по назначению, использования в сфере общественного питания; на следы агрессивных моющих средств, следы естественного износа; на следы повреждения при перевозке товара после передачи его покупателю.

Гарантийный срок

18 месяцев со дня продажи через розничную торговлю.



Больше информации о коллекции у нас на сайте

